

# 付録A 仕様

型名		Express5800/110Ec		
		N8500-474A	N8500-513A	N8500-540
出荷時のモデル形態		ディスクレスモデル	ディスクレスモデル	Windows 2000モデル
CPU	タイプ	Intel® Pentium® III Processor( 450MHz )	Intel® Pentium® III Processor( 550MHz )	Intel® Pentium® III Processor( 450MHz )
	キャッシュメモリ	32KB( 一次 )+512KB( 二次 )		
	標準	1個		
	最大	1個		
チップセット		Intel® 440BX AGP Set		
メモリ	標準	64MB	64MB	128MB
	最大	768MB( 標準装備のDIMMも交換必要 )		
	増設単位	1枚単位( 64/128/256MB )		
	増設機会	2回		
	メモリモジュール	SDRAM DIMM		
	誤り検出・訂正機能	あり( ECC )		
グラフィックス(VRAM)		ATI社製 RAGE IIQ VRAM 4MB )		
ハードディスク	標準	なし	なし	13GB x 1
	最大	26GB( 13GB x 2 )		
入力装置	キーボード	本体分離型 109型日本語キーボード( OAPG処理 )		
	マウス	機械式2ボタン		
インタフェース	SCSI	なし( オプション )		
	LAN	100Base-TX/10Base-T x 1		
	IDE	2チャンネル( CD-ROMドライブ、ハードディスク用 )		
フロッピーディスクドライブ		3.5インチ x 1( 1.44MB、720KB対応 )		
CD-ROMドライブ		10 ~ 32倍速( ATAPI、トレーロード式 )		
デバイスベイ	5.25インチ	2スロット( CD-ROMドライブで1スロット使用 )		
	3.5インチ	2スロット	2スロット	2スロット ( 1スロット使用済み )
拡張スロット	PCI	4スロット		
外部インターフェース	キーボード	MINI DIN 6-pin( PS/2 ) x 1		
	マウス	MINI DIN 6-pin( PS/2 ) x 1		
	シリアル	D-sub 9-pin( RS-232C規格準拠 ) x 2		
	パラレル	D-sub 25-pin( セントロニクス社仕様準拠 ) x 1		
	ネットワーク	RJ-45 x 1		
	ディスプレイ	D-sub 15-pin x 1		
	USB	4-pin コネクタ x 2		
筐体デザイン		マイクロタワー		
外形寸法		180mm( 幅 ) x 390mm( 奥行き ) x 362mm( 高さ )		
質量( 最大 )		15kg		
電源		AC100V ± 10%、50/60Hz ± 1Hz		
消費電力		275VA、220W		
環境条件		温度:10 ~ 35、湿度:20 ~ 80%( ただし、結露しないこと )		
バンドルOS( 標準ディスクにインストール済み )		なし	なし	Microsoft Windows 2000 Server 日本語版
サポートOS		Microsoft® Windows® 2000 Server 日本語版、Microsoft® Windows NT® Server 4.0 日本語版、Microsoft BackOffice® Small Business Server Version 4.5		
標準添付品		109型キーボード、2ボタンマウス、電源コード、EXPRESSBUILDER™( CD-ROM )、構成表、お客様登録申込書、スタートアップガイド、ユーザズガイド( 本書 )、保証書、ミリ/インチねじ		

# 付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズおよび関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNEC、またはNECフィールドサービス(株)までお問い合わせください。下記にNECフィールドサービスのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間：AM9:00～PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

<http://www.nefs.co.jp/>

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

1999年4月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	(011)221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西四丁目1番地 新大通ビル9階
	小樽営業所	(0134)24-5685	047-0032	小樽市稲穂三丁目7番4号 朝日生命小樽ビル3階
	釧路営業所	(0154)43-2361	085-0847	釧路市大町一丁目1番地1号 道東経済センタービル7階
	帯広営業所	(0155)25-4892	080-0013	帯広市西三条南十丁目32番地 日本生命帯広駅前ビル5階
	新札幌支店	(011)894-1131	004-0041	札幌市厚別区大谷地東四丁目2-20 第二西村ビル1階
	苫小牧営業所	(0144)36-3846	053-0022	苫小牧市表町二丁目1番14号 王子不動産第3ビル6階
	旭川支店	(0166)24-2098	070-0033	旭川市三条通九丁目1704番地 住友生命旭川ビル6階
	オホーツク営業所	(0157)25-7520	090-0024	北見市北四条東三丁目1-1 富士火災北見ビル3階
	函館支店	(0138)54-5642	040-0001	函館市五稜郭町1番14号 住友生命五稜郭ビル3階
	室蘭営業所	(0143)46-3180	050-0083	室蘭市東町二丁目24番4号 石井第5ビル3階
青森	青森支店	(0177)39-8501	030-0112	青森市八ツ役字芦谷208番25 NECソフトウェア青森本社ビル3階
	八戸営業所	(0178)44-4354	031-0081	八戸市柏崎一丁目8番20号 八戸東京海上ビル3階
	弘前営業所	(0172)34-9083	036-8012	弘前市北瓦ヶ町13番地1 日本生命弘前ビル3階
岩手	盛岡支店	(019)635-3011	020-0866	盛岡市本宮字林古16番地3号
	一関営業所	(0191)21-5506	021-0031	一関市青葉一丁目4番3号 シャトレー巷ごう館1階
秋田	秋田支店	(018)863-7938	010-0951	秋田市山王二丁目1番43号 住友海上秋田ビル5階
宮城	仙台支店	(022)262-3445	980-0811	仙台市青葉区一番町四丁目7番17号 小田急不動産仙台ビル6階
	卸町支店	(022)288-2081	984-0011	仙台市若林区六丁の目西町8番1号 斎喜センタービル1階
福島	郡山支店	(0249)23-7311	963-8005	郡山市清水台二丁目13番23号 郡山第一ビル10階
	いわき営業所	(0246)21-3491	970-8026	いわき市平字小太郎町1番6号 安田生命平ビル5階
	福島営業所	(024)536-3662	960-8131	福島市北五老内町7番5号 ト・S・M37ビル5階
山形	山形支店	(023)631-3503	990-0045	山形市桜町2番58号 第百生命山形ビル5階
	米沢営業所	(0238)21-1281	992-0031	米沢市大町三丁目5番43号 大町ビル3階
	鶴岡営業所	(0235)24-6973	997-0031	鶴岡市錦町2番68号 鶴岡SSビル2階
新潟	新潟支店	(025)243-2315	950-0983	新潟市神道寺275-3
	長岡支店	(0258)35-5217	940-0033	長岡市今朝白一丁目8番18号 長崎DNビル8階
	柏崎営業所	(0257)22-2362	945-0833	柏崎市若葉町2番22号 柏崎情報開発センター2階
栃木	宇都宮支店	(028)622-8955	320-0811	宇都宮市大通一丁目4番24号 住友生命宇都宮ビル4階
	小山営業所	(0285)21-1495	323-0807	小山市城東一丁目14番12号 ウェルストン1ビル1階
群馬	群馬支店	(027)243-6316	371-0026	前橋市大手町二丁目6番地20号 安田生命前橋ビル5階
	高崎営業所	(027)322-7147	370-0828	高崎市宮元町38番地-10 住友生命高崎ビル2階
	太田支店	(0276)45-0666	373-0853	太田市浜町58番24号
埼玉	大宮支店	(048)660-1881	330-0038	大宮市宮原町二丁目85番5号
	熊谷営業所	(0485)27-0597	360-0036	熊谷市桜木町一丁目1番地1 秩父鉄道熊谷ビル4階
	川口支店	(048)225-6722	332-0012	川口市本町四丁目3番2号 住友生命川口ビル5階
	越谷営業所	(0489)87-7492	343-0845	越谷市南越谷一丁目20番10号 三井生命南越谷ビル4階
	所沢支店	(0429)43-2198	359-0045	所沢市美原町二丁目2936番5号 山崎ビル1、2階
	坂戸営業所	(0492)89-0708	350-0225	坂戸市日の出町二丁目6番地 三櫻ビル5階

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地	
千葉	千葉支店	(043)252-4309	260-0043	千葉市中央区弁天町250-1 白樺ビル4階	
	成田営業所	(0476)22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡2152-2 成田旭ビル1階	
	君津営業所	(0439)55-7278	299-1144	君津市東坂田一丁目3番2号 京葉君津ビル3階	
	船橋支店	(0474)34-1611	273-0012	船橋市浜町二丁目1番1号 ららぼーと三井ビル7階	
	我孫子支店	(0471)83-5493	270-1168	我孫子市根戸1042番6 株式会社宮川製作所 我孫子事業所内2階	
茨城	鹿島支店	(0299)82-4860	314-0014	鹿嶋市光3番地 住友金属構内	
	つくば支店	(0298)50-3391	305-0035	つくば市松代二丁目8番8号	
	古河営業所	(0280)31-4165	306-0234	猿島郡総和町大字上辺見2075-18 アメニティビル1階	
	水戸営業所	(029)240-3370	310-0851	水戸市千波町1795-1 関東ビルサービスビル1階	
東京	東京中央支店	(03)3456-5213	108-0073	港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル1階	
	大森支店	(03)3764-0007	140-0013	品川区南大井六丁目25番3号 ビリーヴ大森ビル8階	
	五反田営業所	(03)5496-2051	141-0031	品川区西五反田三丁目6番20号 住友不動産西五反田ビル別館5階	
	新橋支店	(03)3431-9868	105-0021	港区東新橋二丁目12番7号 住友東新橋ビル2号館3階	
	赤坂支店	(03)5413-1701	107-0052	港区赤坂四丁目9番6号 タク赤坂ビル2階	
	三田支店	(03)3452-6168	108-0073	港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル1階	
	渋谷支店	(03)5458-3350	150-0036	渋谷区南平台町2番17号 日交渋谷南平台ビル8階	
	新宿支店	(03)3352-8071	160-0022	新宿区新宿四丁目2番18号 新宿光風ビル3階	
	池袋支店	(03)3985-3194	170-0013	豊島区東池袋一丁目32番地7号 三井生命池袋ビル4階	
	日本橋支店	(03)3297-0783	104-0033	中央区新川一丁目11-11 新川東邦ビル3階	
	江東支店	(03)3649-3230	135-0016	江東区東陽三丁目27番32号 玉河ビル5階	
	秋葉原支店	(03)3834-7845	110-0016	台東区台東一丁目1番5号 ANTEX24ビル2階	
	足立営業所	(03)3888-7151	120-0034	足立区千住一丁目11番2号 第百生命千住ビル7階	
	神田支店	(03)3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町二丁目7番8号 住友水道橋ビル8階	
	府中支店	(042)362-6833	183-0036	府中市日新町一丁目4番5号 第六MKビル1階	
	立川支店	(042)527-2527	190-0022	立川市錦町二丁目4番6号 住友生命立川ビル3階	
	三鷹支店	(0422)56-2552	180-0006	武蔵野市中町一丁目9番5号 第一中央ビル7階	
	小平営業所	(042)341-3841	187-0001	小平市大沼町一丁目161番15号 宮崎ビル1階	
	神奈川	神奈川支店	(045)314-7621	220-0004	横浜市西区北幸二丁目15番1号 東武横浜第二ビル4階
		横須賀営業所	(0468)27-3188	238-0004	横須賀市小川町14番地の1 ニッセイ横須賀センタービル4階
川崎支店		(044)244-1083	210-0023	川崎市川崎区小川町11番10号 第10平沼ビル4階	
相模原支店		(042)746-6111	228-0803	相模原市相模大野七丁目1番6号 相模大野第一生命ビル4階	
厚木支店		(0462)25-0411	243-0018	厚木市中町二丁目8番13号 厚木三井ビル6階	
平塚支店		(0463)21-4777	254-0035	平塚市宮の前1番2号 大東京火災ビル2階	
藤沢営業所		(0466)22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢4番3号 日本生命南藤沢ビル2階	
小田原営業所		(0465)35-9578	250-0042	小田原市荻窪362 第二オギクボビル1階	
山梨	玉川支店	(044)733-1551	211-0067	川崎市中原区今井上町83番地 高秀ビル1階	
	甲府支店	(055)226-7564	400-0858	甲府市相生二丁目3番16号 住友海上甲府ビル3階	
	富士吉田営業所	(0555)23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田3726 ヤマナシ文具センタービル2階	
長野	松本支店	(0263)27-7070	399-0033	松本市笹賀6096番1	
	諏訪営業所	(0266)58-5380	392-0027	諏訪市湖岸通り四丁目10番17号 安田生命諏訪ビル3階	
	伊那営業所	(0265)76-0442	396-0021	伊那市天竜町1851-1 福沢ビル2階	
	長野支店	(026)235-1331	380-0821	長野市上千歳町1137番23号 住友生命長野ビル9階	
	上田営業所	(0268)27-6336	386-0032	上田市諏訪形5番地1 豊成ビル5階	
静岡	静岡支店	(054)251-4688	420-0851	静岡市黒金町3番地 NEC静岡ビル5階	
	沼津支店	(0559)52-2001	410-0801	沼津市大手町三丁目8番23号 ニッセイスタービル6階	
	富士営業所	(0545)64-6735	416-0944	富士市横割一丁目17番24号 FCビル2階	
	浜松支店	(053)456-0205	430-0917	浜松市常盤町145番1号 浜松MHビル7階	
	掛川営業所	(0537)23-2181	436-0056	掛川市中央一丁目4番2号 タウンビル3階	

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
愛知	名古屋支店	(052)264-7561	460-0007	名古屋市中区新栄二丁目28番22号 NEC名古屋ビル5階
	名南支店	(052)694-1031	457-0862	名古屋南区内田橋一丁目8-5 アートライフ・タケセイ1階
	半田営業所	(0569)22-2762	475-0903	半田市出口町一丁目130番1号 森田ビル4階
	小牧支店	(0568)75-5594	485-0029	小牧市中央一丁目271番地 大垣共立銀行小牧支店ビル4階
	名西支店	(052)442-7451	490-1111	海部郡甚目寺町大字甚目寺字山王22番地 株式会社シーエスイー山王ビル
	三河支店	(0565)34-1168	471-0034	豊田市小坂本町一丁目5-3 朝日生命新豊田ビル4階
	岡崎営業所	(0564)23-5020	444-0044	岡崎市康生通南二丁目54番1号 第百生命岡崎ビル1階
	豊橋営業所	(0532)55-3063	440-0888	豊橋市駅前大通3番53号 太陽生命豊橋ビル2階
岐阜	岐阜支店	(058)266-4501	500-8828	岐阜市若宮町九丁目16番地 トーカイビル11階
	岐阜支店	(0584)74-6518	503-0898	大垣市歩行町二丁目57番1号 第百生命大垣ビル3階
	東濃営業所	(0572)55-4578	509-5132	土岐市泉町大富261番8号
	中濃営業所	(0575)24-7289	501-3267	関市星ヶ丘1番5-202号 スタービル・サンパークビル2階
	高山営業所	(0577)33-6524	506-0021	高山市名田町五丁目95番地2 第三みたかビル5階
	三重	三重支店	(0593)51-0425	510-0074
津営業所		(059)227-1622	514-0028	津市東丸之内33番地1号 津フェニックスビル4階
松阪営業所		(0598)51-6185	515-0018	松阪市京町一区7番地 堀内ビル4階
伊賀上野営業所		(0595)23-8914	518-0873	上野市丸ノ内128番地 共立ビル2階
大阪	淀川支店	(06)6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島一丁目11番16号 住友商事淀川ビル2階
	北摂営業所	(0726)73-5481	569-0071	高槻市城北町一丁目14番17号 興喜第一ビル3階
	千里支店	(06)6835-0017	565-0082	豊中市新千里東町一丁目2番4号 信用保証ビル7階
	大阪中央支店	(06)6264-2801	541-0052	大阪市中央区安土町一丁目8番15号 野村不動産大阪ビル7階
	寝屋川営業所	(0720)33-5284	573-0094	枚方市南中振一丁目16番27号 宅建ハウジングビル6階
	此花営業所	(06)6463-7871	553-0005	大阪市福島区野田二丁目13番5号 うおいちニッセイビル6階
	泉南営業所	(0724)63-2190	598-0012	泉佐野市高松東一丁目10番37号 泉佐野センタービル8階
	東大阪支店	(0729)24-6780	581-0803	八尾市光町1-61 嶋野・住友生命ビル7階
	堺支店	(0722)23-8595	590-0075	堺市南花田口町2-3-20 住友生命堺東ビル3階
和歌山	和歌山支店	(0734)28-3222	640-8331	和歌山市美園町二丁目1 太陽生命和歌山第二ビル2階
	滋賀	(077)525-3156	520-0043	大津市中央三丁目1番8号 大津第一生命ビル8階
滋賀	彦根営業所	(0749)24-1784	522-0075	彦根市佐和町11-30 アイ・シービル7階
	八日市営業所	(0748)25-0680	527-0022	八日市市上之町2番7号 ウイング八日市3階
	京都	(075)812-5810	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24番地の1 古川勘ビル4階
京都	亀岡営業所	(0771)25-7320	621-0805	亀岡市安町中島1-2 スカイビル5階
	宇治営業所	(0774)20-1210	611-0042	宇治市小倉町久保111-1 辻岩ビル新館4階
	福知山支店	(0773)23-6287	620-0000	福知山市字天田288番地 竹下駅南ビル2階
	舞鶴営業所	(0773)63-7236	625-0036	舞鶴市字浜160番地 スクウェアビル大門3階
	兵庫	(078)332-5431	650-0031	神戸市中央区東町126番地 神戸シルクセンタービル3階
兵庫	阪神支店	(06)6482-2315	660-0892	尼崎市東難波町五丁目17-28 太陽生命尼崎ビル6階
	姫路支店	(0792)89-2684	670-0961	姫路市南畝町二丁目53番 ネオフィス姫路南7階
	神戸西営業所	(078)914-0550	673-0898	明石市樽屋町1番29号 日工・住生ビル2階
	豊岡営業所	(0796)24-0331	668-0043	豊岡市桜町15番1号 幸栄ビル1階
	奈良	(0742)36-1161	630-8115	奈良市大宮町六丁目3番3号 富士火災奈良ビル3階
奈良	橿原営業所	(0744)23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2階
	石川	(076)223-3188	920-0864	金沢市高岡町1番39号 住友生命金沢高岡町ビル7階
石川	小松営業所	(0761)24-3782	923-0926	小松市竜助町36番地 小松東京海上ビル3階
	富山	(0764)42-2605	930-0004	富山市桜橋通り1番18号 住友生命富山ビル6階
富山	高岡営業所	(0766)25-4212	933-0912	高岡市丸の内1番40号 高岡商工ビル8階
	黒部営業所	(0765)54-0447	938-0031	黒部市三日市字新光寺1880-1
福井	福井支店	(0776)21-7320	910-0018	福井市田原1-5-21 住友海上福井ビル2階

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地	
愛媛	松山支店	(089)945-4145	790-0066	松山市宮田町186番4号 松山駅前ビル6階	
	南予営業所	(0894)24-6158	796-0010	八幡浜市大字松柏丙804-2 宇和島自動車八幡浜駅前ビル2階	
	宇和島営業所	(0895)25-1000	798-0031	宇和島市栄町港一丁目1番1号 亀岡ビル3階	
	新居浜支店	(0897)34-4774	792-0003	新居浜市新田町三丁目2番27号 住友商事新居浜ビル5階	
	今治営業所	(0898)31-5741	794-0043	今治市南宝来町一丁目7番7号 住友海上今治ビル2階	
	伊予三島営業所	(0896)24-3855	799-0404	伊予三島市宮川三丁目5番25号 ホワイトヴィラ1階	
徳島	徳島支店	(0886)22-1270	770-0852	徳島市徳島町二丁目19番1号 千代田火災徳島ビル4階	
高知	高知支店	(0888)75-7219	780-0870	高知市本町四丁目2番52号 住友生命高知ビル5階	
香川	高松支店	(087)833-1708	760-0008	高松市中野町29番2号 NEC四国ビル7階	
	丸亀営業所	(0877)23-8563	763-0034	丸亀市大手町三丁目5番18号 協栄生命丸亀ビル7階	
	広島支店	(082)248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町二丁目5番11号 西橋屋ビル4階	
広島	東広島営業所	(0824)22-6411	739-0046	東広島市鏡山三丁目13番26-301号 広島テクノプラザ3階	
	三次営業所	(0824)63-3186	728-0013	三次市十日市東六丁目13番14号	
	呉営業所	(0823)21-5129	737-0051	呉市中央一丁目6番9号 日本団体生命ビル6階	
	福山支店	(0849)31-8907	720-0043	福山市船町8番14号 住友生命福山船町ビル4階	
	備後府中営業所	(0847)46-4835	726-0003	府中市元町475番1号 カルチャープラザ4階	
	山口	山口支店	(0839)73-1858	754-0011	吉敷郡小郡町御幸町4番9号 山陽ビル小郡1階
徳山営業所		(0834)31-4114	745-0027	徳山市鞆町一丁目15番地 住友生命鞆町ビル6階	
下関営業所		(0832)32-8513	750-0016	下関市細江町二丁目2番1号 千代田生命下関ビル7階	
萩営業所		(0838)22-7472	758-0022	萩市浜崎町121番1号 Kビル2階	
宇部営業所		(0836)33-5120	755-0043	宇部市相生町8番1号 宇部興産ビル10階	
岩国営業所		(0827)22-9534	740-0018	岩国市麻里布町一丁目5番26号 岩国通運ビル2階	
岡山		岡山支店	(086)232-7232	700-0826	岡山市磨屋町1番6号 住友生命岡山磨屋町ビル5階
		倉敷営業所	(086)426-1371	710-0057	倉敷市昭和二丁目4番6号 住友生命倉敷ビル2階
島根	山陰支店	(0852)21-0988	690-0003	松江市朝日町477番17号 明治生命松江駅前ビル5階	
	出雲営業所	(0853)25-1013	693-0005	出雲市天神町869番地 天神ビル1階	
	浜田営業所	(0855)22-6092	697-0006	浜田市下府町323番5号 日興興産ビル3階	
鳥取	鳥取営業所	(0857)24-7224	680-0835	鳥取市東品治町102番地 明治生命鳥取駅前ビル4階	
	米子営業所	(0859)22-8280	683-0044	米子市大工町33番32号 米子ISビル3階	
福岡	福岡支店	(092)472-2851	812-0016	福岡市博多区博多駅南一丁目8番6号 博多仁丹ビル6階	
	博多営業所	(092)472-2853	812-0016	福岡市博多区博多駅南一丁目8番6号 博多仁丹ビル6階	
	福岡中央営業所	(092)734-0225	810-0001	福岡市中央区天神四丁目2番20号 福岡天神幸ビル3階	
	福岡東営業所	(092)621-6026	813-0034	福岡市東区多ノ津四丁目4番12号 多ノ津ビル2階	
	北九州支店	(093)522-0581	802-0081	北九州市小倉北区紺屋町9番1号 明治生命小倉ビル7階	
	飯塚営業所	(0948)24-0919	820-0005	飯塚市新飯塚13番11号 北代ビル2階	
	北九州市八幡西区別当町26番1号	(093)621-7342	806-0062	北九州市八幡西区別当町26番1号 ひろたR200ビル4階	
	久留米支店	(0942)35-7811	830-0018	久留米市通町10-4 富士火災久留米ビル4階	
	大牟田営業所	(0944)51-2655	836-0843	大牟田市不知火二丁目7番1号 中島物産ビル5階	
佐賀	佐賀支店	(0952)29-9586	840-0826	佐賀市白山一丁目4番28号 益本白山ビル2階	
	佐賀西営業所	(0954)22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄501-1 東洋リーセントビル4階	
長崎	長崎支店	(095)823-2321	850-0032	長崎市興善町6番5号 長崎興善町東邦生命ビル2階	
	佐世保営業所	(0956)22-2779	857-0862	佐世保市白南風町9番2号 ブラザシルバービル3階	
	諫早営業所	(0957)23-0471	854-0016	諫早市高城町5-15 諫早商工会館5階	
熊本	熊本支店	(096)323-1100	860-0844	熊本市水道町8番6号 朝日生命熊本ビル8階	
大分	大分支店	(0975)37-5050	870-0037	大分市東春日町17番20号 大分第二ソフィアプラザビル4階	
	中津営業所	(0979)23-1182	871-0058	中津市豊田町二丁目423番10号 日本団体生命中津ビル5階	
鹿児島	鹿児島支店	(099)285-2266	890-0053	鹿児島市中央町13番1号 くまぎん共同ビル4階	
	出水営業所	(0996)62-8922	899-0202	出水市昭和町13番1号 第二丸久ビル2階	
宮崎	宮崎支店	(0985)27-4477	880-0806	宮崎市広島一丁目18番7号 大同生命宮崎ビル9階	
	延岡営業所	(0982)35-7545	882-0872	延岡市愛宕町二丁目1番12号 センコービルディング5階	
	都城営業所	(0986)23-4821	885-0021	都城市平江町13街区15号 富士火災海上保険ビル3階	
沖縄	沖縄支店	(098)861-2787	900-0016	那覇市前島二丁目21番地13号 ふそうビルディング9階	

このページは空白ページです。

# 索引

## 数字

100BASE-TX/10BASE-Tコネクタ 65  
3.5インチハードディスク 87  
3.5インチフロッピーディスクドライブ 64, 66  
5.25インチデバイス 105  
5.25インチデバイスベイ 64, 66

## アルファベット

AC-LINK 110, 125  
AIT 4  
BackOffice Small Business Server 56  
    グラフィックスアクセラレータ 61  
    ネットワークドライバ 59  
    モデム未接続時の設定 59  
BIOS 108  
CD-ROM 81  
CD-ROMドライブ 64, 66, 81, 201  
CMOSのクリア 130  
CPU 66, 117, 201  
CPU#1ファンコネクタ 66  
DAT 4  
DIMM 66, 102  
DIMMソケット 66  
DISKアクセスランプ 64, 67  
DISKアクセスランプコネクタ 66  
DUMPスイッチ 190  
ESMPRO 186  
ESMPRO/ServerAgent(Windows NT版) 149  
ESMPRO/ServerManager 160  
ESMPRO/UPSController Ver.2.0 154  
Express Server Management Guide 165  
EXPRESSBUILDER 137, 181  
EXPRESSBUILDERトップメニュー 138

ExpressPicnic 143, 186  
Express本体用バンドルソフトウェア 149  
I/Oポートアドレス 134  
IDE 201  
IDEコネクタ 66  
LAN 201  
MAINTEN\_P 18  
Management Workstation Application 160  
MASTER 87  
MO装置について 34  
MWA 110, 160  
NEC 58 インフォメーションセンター 199  
NECフィールドサービス(株) 202, 202  
PCI 201  
PCIボード 95  
PCIボードスロット 66  
PCIボード増設用スロット 65  
PIRQ 133  
POST 74  
PowerChuteplus Ver.5.11J 158  
POWERスイッチ 64, 73  
POWERランプ 64, 67  
SBS 56  
SCSI 201  
SCSI BIOS 129  
SCSI機器用設定リスト 129  
Secure Mode 124  
Service Pack 33, 47  
SETUP 75  
    Advanced 115  
    Boot 127  
    Exit 127  
    Installed O/S 115  
    Main 113  
    Security 122  
    System Hardware 125  
    画面の説明 109  
キー 109

起動 108  
    設定例 110  
    パラメータと説明 113  
SLAVE 87  
SLEEPスイッチ 64, 78  
SLEEPランプ 64, 67  
UPS 72, 110  
USB 201  
USBコネクタ 65  
VRAM 201  
Windows 2000 15  
Windows NT 4.0 18, 30, 33  
    マニュアルセットアップ 49  
Windows NT 4.0 OEM-DISK for EXPRESSBUILDER 48  
Windows NT HAL  
    BackOffice Small Business Server 57

## ア

アクセスランプ 64  
アラートの確認 166  
安全上のご注意 v  
安全上の注意 83  
安全にかかわる表示について iii  
イジェクトボタン 64  
移動 193  
イベントログ 187  
インターネット 199  
インタフェース 201  
運用・保守編 165  
エクスプレス受付センター 199  
エクスプレス通報サービス 151  
エマージェンシーホール 64  
エラーメッセージ 75, 173  
オープン/クローズボタン 64  
オフライン保守ユーティリティ 192  
温度 201  
温度監視機能 110

## カ

外形寸法 [201](#)  
各部の名称 [64](#)  
カスタムインストール [15](#), [30](#)  
管理PC用バンドルソフトウェア [160](#)  
キーボード [201](#)  
キーボードコネクタ [65](#)  
キーボードの選択 [138](#)  
記号 [iv](#)  
機能 [64](#)  
基本的な操作 [73](#)  
キャッシュメモリ [201](#)  
強制シャットダウン [130](#)  
グラフィックス [201](#)  
グラフィックスアクセラレータドライバ  
    SBS [61](#)  
    Windows NT [55](#)  
クリーニング [167](#)  
警告ラベル [x](#)  
健康を損なわないためのアドバイス [xii](#)  
構成情報 [188](#)  
コネクタ  
    100BASE-TX/10BASE-T [65](#)  
    CPU#1ファン [66](#)  
    DISKアクセスランプ [66](#)  
    IDE [66](#)  
    USB [65](#)  
    外部接続 [66](#)  
    キーボード [65](#)  
    シリアルポート [65](#)  
    スピーカケーブル [66](#)  
    電源 [65](#), [66](#)  
    プリンタポート [65](#)  
    フロッピーディスクドライブ [66](#)  
    マウス [65](#)  
    モニタ [65](#)  
コンピュータからの情報採取 [147](#)

## サ

サーバ管理 [3](#)

サイドカバー [85](#)  
サポートOS [201](#)  
サポートディスク [48](#)  
シームレスセットアップ [17](#), [33](#), [139](#), [182](#)  
システムBIOS [108](#)  
システム構築のポイント [6](#)  
システム修復情報 [44](#)  
システム情報のバックアップ [29](#), [47](#)  
システム診断 [170](#)  
システムのアップデート [28](#), [47](#)  
システムの修復 [191](#)  
湿度 [201](#)  
質量 [201](#)  
ジャンプスイッチ [66](#), [131](#)  
修理 [195](#)  
出荷時の状態 [7](#)  
仕様 [201](#)  
使用上のご注意 [iii](#)  
障害箇所の切り分け [172](#)  
障害時の対処 [172](#)  
障害情報の採取 [187](#)  
障害処理のためのセットアップ [25](#), [42](#)  
省電力モード [78](#)  
譲渡 [xv](#)  
消費電力 [201](#)  
情報サービス [199](#)  
シリアル [201](#)  
シリアルポートコネクタ [65](#)  
スイッチ  
    DUMP [190](#)  
    POWER [64](#), [73](#)  
    SLEEP [64](#), [78](#)  
    ダンプ [65](#)  
ステータスランプの確認 [166](#)  
ストレージ管理 [4](#)  
スピーカ [66](#)  
スピーカケーブル [66](#)  
スピーカケーブルコネクタ [66](#)  
寸法 [201](#)  
静電気対策 [84](#)  
セキュアモード [111](#)  
セキュリティ [111](#)  
設置 [68](#)

セットアップ [13](#)  
セットアップパラメータFD [17](#)  
セットアップパラメータFDの作成 [145](#)  
セットアップを始める前に [13](#)  
接続 [70](#)  
操作 [73](#)  
ソフトウェア編 [135](#)

## タ

大容量記憶装置のセットアップ  
    BackOffice Small Business Server [58](#)  
大量インストール [147](#)  
ダンプスイッチ [65](#)  
ダンプファイルサイズ [35](#)  
チップセット [201](#)  
ツールメニュー [139](#)  
ディスク構成 [34](#)  
ディスクミラーリングコントローラ [98](#)  
ディスプレイ [201](#)  
デバイスベイ [201](#)  
デバッグ情報 [25](#), [42](#)  
電源 [201](#)  
    OFF [78](#)  
    ON [73](#)  
電源管理 [5](#)  
電源コネクタ [65](#), [66](#)  
電源ユニット [66](#)  
添付品 [201](#)  
動作モード  
    ハードディスク [87](#)  
導入にあたって [6](#)  
導入編 [1](#)  
特長 [2](#)  
トラブルシューティング [175](#)  
取り扱い上のご注意 [xi](#)  
取り付け  
    5.25インチデバイス [105](#)  
    DIMM [103](#)  
    PCIボード [95](#)  
    サイドカバー [85](#)  
    ディスクミラーリングコントローラ [98](#)



ハードディスク [88](#), [92](#)  
フロントマスク [86](#)  
取り付け/取り外しの準備 [84](#)  
取り外し  
5.25インチデバイス [107](#)  
DIMM [104](#)  
PCIボード [97](#)  
サイドカバー [85](#)  
ディスクミラーリングコント  
ローラ [101](#)  
ハードディスク [92](#), [94](#)  
フロントマスク [86](#)

## ナ

内蔵オプションの取り付け [83](#)  
日常の保守 [166](#)  
ネットワーク [201](#)  
ネットワーク管理 [5](#)  
ネットワークドライバ  
SBS [59](#)  
Windows NT [51](#)  
ネットワークモニタ [27](#), [45](#)

## ハ

パーティション構成 [7](#)  
パーティションサイズ [19](#), [35](#)  
ハードウェアのセットアップ [13](#)  
ハードウェア編 [63](#)  
ハードディスク [66](#), [87](#), [201](#)  
ハードディスクブラケット [66](#)  
ハードディスクブラケット(下段)  
[88](#), [92](#)  
ハードディスクブラケット(上段)  
[92](#), [94](#)  
廃棄 [xvi](#)  
はじめに [xiii](#)  
パスワード [111](#), [122](#)  
パスワードのクリア [130](#)  
バックアップ [167](#)  
バックアップ管理 [4](#)  
バッテリー [66](#)  
パラレル [201](#)  
バンドルOS [201](#)  
付属品の確認 [xv](#)

不明な領域 [34](#)  
プリンタポートコネクタ [65](#)  
フロッピーディスク [79](#)  
フロッピーディスクアクセスランプ  
[64](#)  
フロッピーディスクドライブ  
[79](#), [201](#)  
フロッピーディスクドライブコネク  
タ [66](#)  
フロントマスク [86](#)  
ページングファイルサイズ [19](#), [35](#)  
ヘッドフォンジャック [64](#)  
保管 [193](#)  
補修用部品 [195](#)  
保守サービス [195](#)  
保守サービス会社網一覧 [202](#)  
保証 [194](#)  
ボリューム [64](#)  
ボルテージセレクタ [65](#), [71](#)

## マ

マウス [201](#)  
マウスコネクタ [65](#)  
マザーボード [66](#)  
マスターコントロールメニュー  
[142](#), [184](#)  
マニュアルセットアップ [48](#)  
名称 [64](#)  
メモリ [116](#), [201](#)  
メモリダンプ [25](#), [42](#), [189](#)  
モニタコネクタ [65](#)

## ヤ

ユーザーサポート [194](#)  
ユーザーズガイド  
記号について [xiii](#)  
構成 [xiv](#)  
再購入 [xiv](#)  
ユーザー登録 [12](#)

## ラ

ランプ  
DISKアクセス [64](#), [67](#)  
POWER [64](#), [67](#)

SLEEP [64](#), [67](#)  
アクセス [64](#)  
フロッピーディスクアクセス  
[64](#)  
ランプ表示 [67](#)  
リセット [130](#)  
リチウム電池内蔵バッテリー [66](#)  
留意点 [7](#)

## ワ

ワトソン博士 [26](#), [43](#), [189](#)  
割り込み [119](#)  
割り込みライン [133](#)

このページは空白ページです。

NEC Expressサーバ

N8500-474A/513A/540  
Express5800/110Ec

ユーザーズガイド

200年2月 初版

日本電気株式会社  
東京都港区芝五丁目7番1号  
TEL (03) 3454-1111 (大代表)

®

© NEC Corporation 2000

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

